

MEZCLA FINA

Mortero seco y premezclado, diseñado especialmente para hacer frisos esponjados (mezclilla). Esta conformado con materias de primera calidad, resultando un producto de alta resistencia y máxima rentabilidad al que solo se le agrega agua para poder realizar su aplicación con una excelente manejabilidad, trabajabilidad y óptimos acabados.



¿Cómo se prepara?

1. Solamente vacié el producto en un recipiente, como por ejemplo en una carrucha.



2. Para preparar un friso fino o esponjeado le recomendamos agregar una cantidad aproximada de agua a 6 lts/saco.



3. Por ultimo revuelva bien el material con el agua hasta obtener una mezcla completamente homogénea y lista para usar.



Frisos Esponjeados (Aplicación)

Este producto al ser utilizado para hacer frisos finos o esponjeados se trabaja sobre paredes que poseen ya un friso base (rustico).

Cabe destacar que también se puede aplicar directamente en aquellas paredes de bloques de concreto o arcilla que poseen buenos acabados, es decir que no posean huecos ni venas muy marcadas.



Frisos Esponjeados (Aplicación)

Paso 1: Humedecer la pared de Bloques que se va a frisar.



Paso 2: Aplicar el producto mediante una llana a la superficie que va a frisar.



Frisos Esponjeados (Aplicación)

Paso 3: Nivelar el friso en la pared con la llana hasta obtener el acabado fino de su preferencia



Paso 4: Para el acabado esponjeado, simplemente después de haber finalizado el paso 3, espere un tiempo de aproximadamente 10 minutos y después prosiga a humedecer la esponja y a frotarla con el friso previamente aplicado a la pared.

